

## Подключение датчика уровня топлива GL-TV34 к индикатору объёма топлива GL-TV tab по интерфейсу RS485 с отключаемой массой автомобиля без использования бортового терминала (трекера)

