

Инструкция по обновлению прошивки датчика уровня топлива GL-TV34

Редакция 1.2

Волгоград 2015

Работа датчика GL-TV34 постоянно совершенствуется как по электрической части, так и в плане оптимизации работы микропрограммы, то есть прошивки датчика. Поэтому, время от времени будут появляется более совершенные прошивки.

Для установки новой прошивки для датчика GL-TV34 вам надо сделать:

1. Установить программу конфигуратор на компьютер(ноутбук)

1.1 Скачать на сайте glonass.tv файл Configurator.zip

ГЛОНАССТВ	НОМЕ – ДАТЧИК GL-TV34 – СПУТНИКОВЫЙ	монитори
Автор: Super User Категория	я: dut Опубликовано: 27 Март 2015 Просмотров: 14	
Руководство по монтажу и	и настройке датчика контроля уровня топлива GL-TV34	
Монтажный чертёж датчи	ка уровня топлива	
Конфигуратор датчика урс	овня топлива GL-TV34 🗸	
	рнфигуратором датчика	
Инструкция по работе с ко	T ALL F ALL F	
Инструкция по работе с ко Драйвер устройства настр	ройки датчиков GL-TVin	
Инструкция по работе с ко Драйвер устройства настр	ройки датчиков GL-TVin	
Инструкция по работе с ко Драйвер устройства настр Инструкция по обновлении	оойки датчиков GL-TVin ю прошивки датчика уровня топлива GL-TV34	

1.2 Распаковать скачанный архив программы конфигуратора в удобную для вас папку на компьютере

http://glonass.tv телефон по Волгограду - 500261 бесплатный телефон по России - 8 800 500 9556

Инструкция по обновлению прошивки датчика уровня топлива GL-TV34

Добавить Извлечь Тест	Общие Дополнительно	гры извлечения	? ×
Configurator.zip - ZIP	Путь для извлечения (если не существует, то буд F:\Configurator	ает создан):	Показать Новая папка
Конфигуратор	 Режим обновления Извлечь с заменой файлов Извлечь с обновлением файлов Обновить только существующие файлы Режим перезаписи Выдавать запрос при перезаписи Перезаписывать без запроса Пропускать существующие файлы Переименовывать автоматически Разное Распаковать архивы во вложенные папки Оставить на диске повреждённые файлы Показать файлы в Проводнике 	Рабочий стол Ф. Домашняя группа Алексей Этот компьютер Ф. Видео Ф. Документы Ф. Докальный диск (Ф. Докальный диск (Ф. Докальный диск (Ф. Докальный диск (Ф. Докальный диск (∧ С:) системой (D:) F:) 5:)

- 1.3 Для удобства сделать ярлык запуска конфигуратора.
- 2. Скачать актуальную прошивку с сайта glonass.tv
- 3. Запустить конфигуратор датчика уровня топлива



4. Подключить датчик GL-TV34 к компьютеру с помощью устройства настройки датчиков.

Таким устройством может является универсально устройство настройки датчиков Omnicomm AT100 предназначенное для настройки датчиков уровня топлива Omnicomm.

Либо можно использовать устройство настройки датчиков GL-TVin без дополнительного питания датчика уровня топлива. Датчик GL-TV34 обладает низким энергопотреблением поэтому можно настраивать этот ДУТ без внешнего питания, а используя питание самого компьютера или ноутбука с помощью устройства GL-TVin.

Естественно, если ранее не был установлен драйвер для устройства настройки, то тогда надо его установить. Для устройства настройки датчиков GL-TVin драйвер можно скачать glonass.tv

Если драйвер установлен верно, тогда Диспетчере устройств можно увидеть подключенное устройство на usb порт



5. Нажать кнопку «Подключить» в окне Конфигуратора. Появится окно подтверждения подключения датчика:



После подтверждения подключения, нажатием кнопки «OK» конфигуратор дутов покажет в верхнем левом углу номер прошивки, серийный номер датчика GL-TV34 и его настройки:



В левой верхней части видим, что текущая прошивка датчика GL-TV34 v1.51.

На время написания данной инструкции вышла прошивка v1.62 которую мы сейчас загрузим в датчик уровня топлива:

6. В правом верхнем углу программы конфигуратора нажимаем кнопку «F»



Находите сохранённый файл прошивки.

(•)	Открытие	×
🛞 ∋ ⊤ ↑ 鷆 « Топливо → GL-	ТV → 150410 → 12 ∨ С Поиск: 12	م
Упорядочить 🔻 Создать папку		:= • 🔟 🔞
★ Избранное Вагрузки Недавние места Рабочий стол	^ Имя ☐ GL_TV34v1_62.fw	Дата изменения 10.04.2015 19:27
- [®] л <u>И</u> мя файла:	 ✓ < FW files (*.f <u>О</u>ткрыть 	> w) v Отмена

7. Нажимаем кнопку «Открыть» и начнётся процесс обновления прошивки (микропрограммы) датчика GL-TV34. Процесс обновления занимает меньше минуты.



8. После обновления прошивки дута появится окно:



Нажав кнопку «ОК» вы подключите к конфигуратору датчик с обновлённой прошивкой:



9. Подробная настройка датчика уровня топлива GL-TV34 производите по описанию в «Руководстве по монтажу и настройке датчика уровня топлива GL-TV34» которое вы можете скачать на сайте glonass.tv